

Hvordan kople iPad til kablet nettverk

På neste side er det vist hvordan du kopler en iPad til et kablet nettverk.

Du trenger følgende deler:

1. **Apple USB Camera Adapter:**
 - a) Hvis du har **Lightning tilkopling** (nyere modeller):
<http://eplehuset.no/webshop/apple-lightning-til-usb-kamera-adapter/>
 - b) Hvis du har **30 pins tilkopling** (elder modeller):
<http://eplehuset.no/webshop/ipad-camera-connection-kit/>
2. **Apple Ethernet to USB adapter:**
<http://eplehuset.no/webshop/apple-usb-ethernet-adapter-2/>
3. **USB HUB (de fleste typene virker, men de må ha egen strømforsyning).** Eksempel på en som selges av Clas Ohlson:
<http://www.clasohlson.com/no/USB-2.0-hub/38-5664>
4. **USB kabel:** USB kabel følger vanligvis med USB hub'en. Hvis du ønsker lenger kabel kan den kjøpes i elektroforretninger eller hos Clas Ohlson.

Kople sammen enhetene:


1. Først **deaktiverer** du alle mobile og trådløse funksjoner i iPad'en:
 - a) **Flymodus:** aktivert
 - b) **WiFi:** Av
 - c) **Bluetooth:** Av
 - d) **Mobildata:** Av
2. Kople sammen enhetene som vist på figuren på neste side og kople strøm til USB hub'en.
3. Plugg **USB Camera Adapter** inn i din iPad.

Til de som er følsomme for elektriske felt

Ved å kjøpe en spesiell USB plugg som kun har forbindelse til et jordet støpsel og sette den inn i en av de ledige inngangene i USB HUB'en og støpselet i en jordet kontakt, så elimineres det elektriske feltet. Slik kontakt selges her:

<http://helseforhandleren.no/butikk/data-mobil/jordingskabel-for-pc-i-usb-porten-2-m-gra/>

Bruk av iPad

1. Når du har plagget inn **USB Camera Adapter**'en i **iPaden** vil det etter en liten stund komme opp en melding som sier:
«**Kan ikke bruke enhet.** Apple USB Ethernet Adapter. Den tilkoblede enheten kan ikke brukes».
2. Trykk OK.
3. Åpne Safari nettleser på vanlig måte.
4. Last inn internett sider på vanlig måte, eventuelt gjenoppfrisk siden (trykk )
5. Lykke til og kos deg.

Video instruksjon

Her er en video som viser fremgangsmåten: <https://www.youtube.com/watch?v=nKp02y4JXVs#t=11>

Kople sammen disse enhetene og plugg inn strømforsyningen til USB hub'en **før** du kople til iPad'en



Apple Lightning USB Camera Adapter

USB kabel (følger vanligvis med USB hub)

USB hub, med strømforsyning

Apple Ethernet to USB adapter

Ethernet kabel

Eldre type iPad med 30 pins connector må bruke *iPad Camera Connection Kit* i stedet for *Lightning USB Camera Adapter*

